

**LAMINAT WYSOKOCIŚNIENIOWY I KOMPAKTOWY HPL**

Wykończenia laminatem TOUCH



Touch

Niniejsza instrukcja pielęgnacji dotyczy instalacji pionowych i poziomych. Muszą one być dostosowane do natężenia ruchu i obszaru, w którym są zainstalowane. Poniżej podano ogólne wskazówki. Użytkownicy powinni stosować się do zaleceń producentów środków czyszczących.

Wykończenia Touch, Touch Roche i Touch Linimat posiadają innowacyjne właściwości powierzchni. Pozwalają one na łatwą naprawę powierzchniowych mikrorys.

Nasze produkty nie wymagają żadnej ochronnej obróbki powierzchni przy pierwszym użyciu. Są one przygotowane z wykorzystaniem technologii antybakteryjnej, co z natury ulepsza procedury czyszczenia i dezynfekcji. Ta antybakteryjna obróbka przyczynia się do ogólnego zarządzania higieną poprzez redukcję zanieczyszczeń mikrobiologicznych i tym samym zwiększenie higieny powierzchni.

**1. WYPOSAŻENIE DO CZYSZCZENIA I NAPRAW**



Mop z jednorazowymi chusteczkami



Odkurzacz



Urządzenie do czyszczenia parą wodną



Miękka nierysująca gąbka



Magiczna gąbka



Ściereczka z mikrofibry  
Miękka ściereczka



Skrobak drewniany lub plastikowy



Żelazko











Papier ścierny drobnoziarnisty  
(120)

















Wełna stalowa

## 2. WSKAZÓWKI PIELĘGNACJI

CZĘSTOTLIWOŚĆ	DZIAŁANIE	METODA	WYPOSAŻENIE	ŚRODEK DO PIELĘGNACJI	TECHNIKA
Pierwsze użycie (wstępne czyszczenie)	Usuwanie kurzu	Ręczna	   Gorąca woda, jeśli to możliwe	Detergent do użytku domowego lub rozcieńczona woda z mydłem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozpylić detergent na ściereczkę, a nie na powierzchnię</li> <li>• Na początku delikatnie trzeć miękką, suchą ściereczką z mikrofibry</li> <li>• Przesuwać się od czystej do brudnej powierzchni i od góry do dołu</li> <li>• Przestrzegać czasu kontaktu i wytucznych dotyczących spłukiwania detergentów – unikać produktów, które są zbyt skoncentrowane i lepkie</li> <li>• Porządnie wypłukać gorącą wodą i wytrzeć pozostałą wilgoć ściereczką z mikrofibry, aby zapobiec powstawaniu kolejnych plam.</li> </ul>
		Automatyczna	 	Woda demineralizowana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przesuwać się od czystej do brudnej powierzchni i od góry do dołu</li> <li>• Używać dysz z wbudowaną szczotką lub osłaniać powierzchnie ściereczką z mikrofibry</li> <li>• Przetrzeć ściereczką z mikrofibry, aby zapobiec powstawaniu uporczywych plam</li> </ul>
	Usuwanie kurzu	Takie same jak przy pierwszym użyciu			
Czyszczenie raz lub kilka razy dziennie (w zależności od obszaru ryzyka)	Odkamienianie	Ręczna	  	Roztwór zawierający kwas cytrynowy lub octowy rozcieńczony do 10%, lub biały ocet używany w gospodarstwie domowym	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ręcznie oczyścić wszelkie plamy lub pozostałości spowodowane przez wodę</li> <li>• Spłukać gorącą wodą i wytrzeć ściereczką z mikrofibry</li> <li>• W przypadku uporczywych plam należy użyć wilgotnej magicznej gąbki, a następnie wysuszyć miękką ściereczką z mikrofibry</li> </ul>

### 3. WYTYCZNE DOTYCZĄCE USUWANIA PLAM, NAPRAW I POPRAWEK

CZĘSTOTLIWOŚĆ	DZIAŁANIE	METODA	WYPOSAŻENIE	ŚRODEK DO PIELĘGNACJI	TECHNIKA
Zakończenie robót budowlanych i codzienne użytkowanie produktu	Usunięcie plam z kleju, farb i lakierów	Ręczna	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aceton</li> <li>Spirytus metylowy</li> <li>Rozpuszczalnik ekologiczny czyszczący na bazie alkoholu</li> <li>Benzyna lakiernicza</li> </ul>	<p><b>Natychniać zetrzeć jak najwięcej substancji, zanim stwardnieją</b></p> <p><b>Niedawne/świeże plamy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oczyścić miękką ściereczką i rozcieńczalnikiem</li> <li>Oczyścić gąbką i wodą z mydłem, aby usunąć nadmiar środka czyszczącego</li> <li>Splukać wodą i przetrzeć miękką ściereczką z mikrofibry, aby zapobiec powstawaniu plam z wody</li> </ul> <p><b>Uporczywe/stare plamy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Powtarzać poprzednie kroki, aż plama będzie mniej widoczna lub zniknie</li> </ul>
	Usunięcie mastyksu silikonowego	Ręczna	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aceton</li> <li>Spirytus metylowy</li> <li>Rozpuszczalnik ekologiczny czyszczący na bazie alkoholu</li> <li>Benzyna lakiernicza</li> </ul>	<p><b>Natychniać wytrzeć jak najwięcej substancji, zanim stwardnieją</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ostrożnie napięty ją zeskrobać bez zarysowania powierzchni</li> <li>Oczyścić miękką ściereczką i produktem czyszczącym</li> <li>Oczyścić gąbką i wodą z mydłem, aby usunąć nadmiar środka czyszczącego</li> <li>Splukać wodą i przetrzeć miękką ściereczką z mikrofibry, aby zapobiec powstawaniu plam z wody</li> </ul>
	Usunięcie plam z żywności (kawa, herbata), substancji organicznych (krew), tłuszczu, śladów po długopisach itp.	Ręczna	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Woda mydlana</li> <li>Spirytus metylowy</li> <li>Ekologiczny rozpuszczalnik</li> </ul>	<p><b>Niedawne/świeże plamy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozpocząć od natychmiastowego wytarcia miękką, suchą ściereczką</li> <li>W przypadku pozostałości plam należy oczyścić ręcznie miękką szmatką i, jeśli to możliwe, wodą z mydłem. W przypadku uporczywych plam należy stosować detergenty domowe</li> <li>Przemyć wodą.</li> <li>Zawsze wycierać miękką, czystą ściereczką, aby zapobiec powstawaniu plam z wody</li> </ul> <p><b>Uporczywe/stare plamy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeśli plama ma nie więcej niż kilka godzin, czasami można użyć wilgotnej magicznej gumki (lub magicznej gąbki) z wodą z mydłem</li> <li>Zawsze wycierać miękką, czystą ściereczką, aby zapobiec powstawaniu plam z wody</li> </ul>
	Odciski palców	Ręczna	 	Ciepła woda	<p>Wykończenia Touch znacznie redukują ilość odcisków palców. Jak wszystkie powierzchnie, muszą być regularnie czyszczone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oczyścić miękką, suchą ściereczką</li> <li>Jeśli pozostały ślady, należy przepłukać gorącą wodą i przetrzeć miękką, czystą ściereczką, aby zapobiec powstawaniu plam z wody</li> <li>Nie wolno używać detergentów</li> </ul>

CZĘSTOTLIWOŚĆ	DZIAŁANIE	METODA	WYPOSAŻENIE	ŚRODEK DO PIELĘGNACJI	TECHNIKA
Naprawy i poprawki	Naprawa mikrorys powierzchniowych	Ręczna		Ciepła woda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zastosować gąbkę na obszarze powierzchniowego zarysowania. Gąbkę można używać na mokro lub na sucho. Delikatnie pocierać aż do momentu, gdy mikrorysy znikną</li> <li>Wysuszyć powierzchnię</li> </ul>
		Ręczna		Ciepła woda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nalożyć wilgotną ściereczkę na powierzchnię, która ma zostać naprawiona</li> <li>Przesuwać żelazko kołowymi ruchami po miękkiej szmatce na powierzchni, która ma zostać naprawiona. Nie wolno pozwolić, aby żelazko pozostało w jednym miejscu</li> <li>Kontynuować przez kilka sekund</li> <li>Wysuszyć powierzchnię</li> <li>Powtarzać tę czynność aż do całkowitego zniknięcia mikrorys</li> </ul>
	<p><b>UWAGA: Te dwie metody naprawy powinny być stosowane tylko sporadycznie, aby nie zmieniać wyglądu powierzchni.</b></p> <p></p> <p><b>Tylko dla gamy kompaktowych laminatów wysokociśnieniowych MonoChrom</b></p> <p>Krawędzie można bardzo ostrożnie oszlifować drobnopłastym papierem ściernym lub wełną stalową w celu przywrócenia im pierwotnego wyglądu</p>				
Odnawianie krawędzi (kompaktowe panele HPL)	Ręczna		Olej lniany lub lakier bezbarwny	<p>Aby wydobyć głębokość czarnej i wyjątkowo czarnej barwy rdzenia, nałożyć olej lniany na miękką ściereczkę lub lakier na szczołkę. Pozostawić lakier do wyschnięcia zgodnie z instrukcjami producenta</p>	

### Oporność na zabrudzenia i substancje chemiczne

Akrylowa powierzchnia wysokociśnieniowych paneli laminowanych Touch, Touch Roche i Touch Linimat sprawia, że są one bardzo odporne na zabrudzenia i substancje chemiczne (zgodnie z normą EN 438). W szczególności są one odporne na:

- Zwykłe płamy:** kawa, herbata, ocet, napoje gazowane, olej, lakier, jodopowidon (do 16 godzin), eozyna (do 3 godzin) itp.
- Domowe środki czyszczące:** Płynny detergent, środek do czyszczenia okien, rozpuszczalniki organiczne, takie jak aceton, alkoholowy środek do czyszczenia, benzyna lakiernicza i terpentyna, zakupiony w sklepie środek odkazający, kwas cytrynowy lub octowy 10%, nadtlenek wodoru 30%

Jednakże należy zwrócić szczególną uwagę na głęboką, matową mikrostrukturę tych wykończeń. Jeśli plamy po kawie lub herbacie pozostaną na dłużej niż 2 godziny na powierzchni materiału, ponieważ mogą one pozostawić bardzo nieznaczne plamy, szczególnie na jasnych, bardziej wrażliwych dekoracjach. Zaleca się oczyścić plamę, gdy tylko środek barwiący dotknie powierzchni. Należy pamiętać, że te wykończenia mają szczelną, nieporowatą powierzchnię. Ich wrażliwość na niektóre plamy nie wynika z wchłaniania przez nie płynów, ale z ich głębokiej matowej mikrostruktury.

W przypadku zastosowań w miejscach wrażliwych, gdzie powierzchnie narażone są na działanie barwników lub agresywnych środków, takich jak wysoko stężone produkty kwasowe lub zasadowe, prosimy o kontakt w celu uzyskania naszej opinii i w razie potrzeby przeprowadzenia testu (np. salony fryzjerskie, stoły laboratoryjne itp.).

### NIE UŻYWAĆ

- Takich produktów jak gąbki ścierne lub materiały ścierne jak np. środki czyszczące na bazie krzemionki, proszek do szorowania, wełna stalowa, marokańskie czarne mydło itp.
- Produktów do polerowania, wosków, gęstych, lepkich detergentów lub produktów, które mogą pozostawić tłustą powłokę (z wyjątkiem krawędzi gamy kompaktowych paneli HPL).
- Silnie kwasowych lub zasadowych środków czyszczących, środków do czyszczenia kanalizacji, środków do czyszczenia naczyń ze srebra lub rur (środków do usuwania kamienia, kwasu solnego, środków do czyszczenia odpływów, środków do czyszczenia naczyń ze srebra itp.)

### OGÓLNE ZALECENIA

- Nie należy ciąć niczego nożem bezpośrednio na powierzchni laminatu. Należy zawsze używać deski do krojenia.
- Nigdy nie należy stawiać gorących rondli lub naczyń prosto z piekarnika bezpośrednio na powierzchni panelu. Należy zawsze używać podkładek.
- Unikać pozostawiania na powierzchni wody i gorących lub mokrych przedmiotów, takich jak imbirki do herbaty lub dzbanki do kawy. Jeśli pojawiają się plamy z powodu osadzenia się kamienia lub pozostawienia na powierzchni plamy wody, należy postępować zgodnie z powyższymi wytycznymi dotyczącymi czyszczenia.
- W przypadku odkamieniania należy umieścić matę ochronną między ekspresem do kawy a powierzchnią przy zastosowaniach stołowych. Po zakończeniu należy oczyścić część blatu stołu, na której mogły pojawić się rozpryski, zgodnie z powyższymi wytycznymi dotyczącymi czyszczenia.
- Jeśli to możliwe, podczas czyszczenia należy zminimalizować użycie produktów, które mogą rozmazywać się na powierzchni. Należy zawsze wycierać powierzchnię miękką ściereczką z mikrofibry, aby uniknąć plam.
- Należy użyć środka czyszczącego na ściereczkę, a nie bezpośrednio na powierzchni Touch.

## 4. DORADZTWO W ZAKRESIE STOSOWANIA WYKOŃCZEŃ

- Obszary 3 i 4 odpowiadają budynkom szpitalnym.
- Obszary 1 i 2 obejmują nie tylko obszary o niższym ryzyku w budynkach szpitalnych, ale również budynki otwarte dla ogółu społeczeństwa, w których codziennie wykonywane jest sprzątanie.

OBSZARY RYZYKA***	ZASTOSOWANIA/ UŻYTKOWANIE	PRODUKTY	WYKOŃCZENIA	DEKORY	DOSTOSOWANIA DO STOSOWANIA
<b>Obszary 3 i 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensywna terapia</li> <li>• Aseptyczne sale operacyjne</li> <li>• ...</li> </ul>	<b>Montaż naścienny/pionowy/ poziomy</b>	Laminat wysokociśnieniowy Laminat kompaktowy HPL	TOUCH TOUCH ROCHE TOUCH LINIMAT	Nie zaleca się	Nie zaleca się stosowania wykończeń Touch
<b>Obszary 1 i 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obszary recepcyjne</li> <li>• Pokoje</li> <li>• ...</li> </ul>	<b>Montaż naścienny/pionowy</b>	Laminat wysokociśnieniowy Laminat kompaktowy HPL	TOUCH TOUCH ROCHE TOUCH LINIMAT	Wszystkie dekory	Zawsze wycierać powierzchnię po czyszczeniu
	<b>Drzwi/montaż pionowy w miejscach o dużym natężeniu ruchu</b>	Laminat wysokociśnieniowy	TOUCH TOUCH ROCHE TOUCH LINIMAT	Wszystkie dekory	Zawsze wycierać powierzchnię po czyszczeniu
	<b>Przebieralnie, szafki, kabiny, blaty łazienkowe</b>	Laminat kompaktowy HPL	TOUCH	Wszystkie dekory	Z wyjątkiem kabln prysznicowych i pomieszczeń wilgotnych
	<b>Meble medyczne</b>	Laminat wysokociśnieniowy Laminat kompaktowy HPL	TOUCH TOUCH ROCHE TOUCH LINIMAT	Wszystkie dekory	Zawsze wycierać powierzchnię po czyszczeniu
	<b>Meble niemedyczne poddawane działaniu światła (meble, wezłowania, półki itp.)</b>	Laminat wysokociśnieniowy	TOUCH TOUCH ROCHE TOUCH LINIMAT	Wszystkie dekory	Zawsze wycierać powierzchnię po czyszczeniu
<b>Powierzchnie poziome: stoły, blaty łazienkowe, biurka recepcyjne, biurka biurowe, wózki</b>	Laminat wysokociśnieniowy Laminat kompaktowy HPL	TOUCH TOUCH ROCHE TOUCH LINIMAT	Wszystkie dekory	Zawsze wycierać powierzchnię po czyszczeniu	

\*Wykończenia Touch posiadają nieodłączne właściwości antybakteryjne i nie wymagają etykiety Sanitized®.

\*\*Zgodność z przepisami dotyczącymi produktów biobójczych (UE 528/2012) i substancji chemicznych REACH.

\*\*\* Zastosowania w każdym z obszarów ryzyka podane są wyłącznie w celach informacyjnych.